
ШКАФЫ КОНТРОЛИРУЕМОГО ПУНКТА

ШКП МТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812) 21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Астрахань (8512) 99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462) 77-98-35
Барнаул (3852) 73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212) 92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692) 22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652) 67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54	
Киргизия (996)312-96-26-47		Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69

сайт: <http://relaypro.nt-rt.ru/> || эл. почта: mch@nt-rt.ru

ШКП-МТ



Шкаф контролируемого пункта (ШКП-МТ) работает только совместно со шкафом функционального контроллера (ШФК-МТ) или шкафом автоматизированной системы управления (ШАСУ-МТ), предназначен для следующего:

- Расширение количества ТС, ТУ;
- Расширение количества подключаемых портов RS 485/422;
- Расширение количества портов Ethernet;
- Установки в удаленных помещениях.

Структурная схема ШКП-МТ




Схема приведена для ознакомления. Набор опций показан для двухстороннего шкафа.

Описание опций ШКП-МТ:

C2.1 — Расширение количества портов Ethernet до 11 Тх

C2.2 — Расширение количества портов Ethernet до 16 Тх

C2.3 — Расширение количества портов Ethernet до 26 Тх

F1 — Расширение количества портов Ethernet до 1 Fx (ВОЛС)

F2 — Расширение количества портов Ethernet до 2 Fx (ВОЛС)

P2 — Резервный блок питания

R2 — Расширение портов RS-485/232 до 8

R3 — Расширение портов RS-485/232 до 12

TC — 2 Расширение количества TC до 96

TC — 3 Расширение количества TC до 144

TC — 4 Расширение количества TC до 192

TC — 5 Расширение количества TC до 240

TC — 6 Расширение количества TC до 288

TU — 1 Расширение количества TU до 16

TU — 2 Расширение количества TU до 32

TU — 3 Расширение количества TU до 48

TU — 4 Расширение количества TU до 64

TU — 5 Расширение количества TU до 80

TU — 6 Расширение количества TU до 96

TU — 7 Расширение количества TU до 112


TU — 8 Расширение количества TU до 128

TU — 9 Расширение количества TU до 144

TU — 10 Расширение количества TU до 160

Конфигурация шкафа

ШКП-МТ С/Ф/Р/ТС/ТУ



Габариты шкафов (ШхГхВ)	ТС	ТУ	Ethernet T _x	Ethernet F _x	Резерв питания	RS- 485	Исполнение	Подвод кабеля
(800*600*2000+цоколь)	288	160	6	3	1	12	двухстороннее	снизу
(800*600*2000+цоколь)	240	144	18	2	-	8	двухстороннее	снизу
(800*600*2000+цоколь)	96	16	10	1	-	4	одностороннее	снизу
(800*600*2000+цоколь)	48	-	11	-	-	4	одностороннее	снизу
(800*400*2000+цоколь)	96	16	26	3	1	12	одностороннее	снизу
(800*400*2000+цоколь)	96	80	18	2	-	8	двухстороннее	снизу
(800*400*2000+цоколь)	48	16	10	1	-	4	одностороннее	снизу
(800*400*2000+цоколь)	48	-	11	-	-	4	одностороннее	снизу

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812) 21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Астрахань (8512) 99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462) 77-98-35
Барнаул (3852) 73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212) 92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692) 22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652) 67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54	
Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	

сайт: <http://relaypro.nt-rt.ru/> || эл. почта: mch@nt-rt.ru